

HERZLICH WILLKOMMEN IM FLO!

Die Fahrt beginnen

Bevor du in deinen flo steigst, überprüfe das Auto auf Mängel. Sofern du etwas feststellst, trage die Mängel in die Schadensliste ein (diese findest du im Handschuhfach). Bei gravierenden Schäden kontaktiere unsere Hotline.

1. Das Fahrzeug öffnen

Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne (fahrerseitig unten hinter der Windschutzscheibe), warte auf das Signal sowie auf das grüne Licht und flo's Türen entriegeln sich.




2. Ladekabel lösen

Die Ladekarte befindet sich fahrerseitig in der weißen „Carsharing Box“ (siehe Abbildung bei Fahrt beenden | Punkt 4). Um das Ladekabel zu lösen, halte die Ladekarte bei der flo eTankstelle auf das Feld „Card“. Warte bis es „klickt“, dann kannst du das Ladekabel entnehmen und in den Kofferraum legen.



3. Losfahren

Steige in den flo, stelle deinen rechten Fuß auf die Bremse und drücke den „Start/Stop“ – Knopf. Automatikhebel auf „D“ (Drive) oder „R“ (Rückwärtsgang) stellen und losfahren.



Hinweis

Wenn der flo nach dem Öffnen 10 Minuten lang nicht gestartet wird, musst du deine flo Kundenkarte erneut an die Antenne halten.


Die Fahrt beenden

1. Fahrzeug abstellen

Fahre den flo an den Ausleihstandort zurück.
Stelle den Automatikhebel auf „P“ (parken) und drücke den „Start/Stop“ – Knopf, um das Fahrzeug ausschalten zu können.

2. Ladendeckel öffnen

(funktioniert nur, wenn das Auto ausgeschaltet ist)
Stecke das Ladekabel am flo sowie an der eTankstelle an. Halte die Ladekarte an die eTankstelle (siehe Abbildung bei Fahrt beginnen | Punkt 2) und warte bis im Display „Fahrzeug wird geladen“ angezeigt wird.



3. GANZ WICHTIG

Stecke die Ladekarte wieder in die „Carsharing Box“ zurück und vergiss nicht deine persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug mitzunehmen.



4. Fahrzeug schließen

Halte deine flo Kundenkarte an die Antenne an der Windschutzscheibe.
Der flo schließt sich automatisch.

Wichtige Hinweise

- Informiere dich vor längeren Fahrten über vorhandene Lademöglichkeiten auf dem Weg. Auf www.emobility.community findest du alle Details.
- Der Zulassungsschein sowie die Schadensliste befinden sich im Handschuhfach.

Hotline und Kontaktdaten

7 Tage/24 Stunden ist die flo Hotline für dich besetzt: **0043 664 62 60 907**

Stadtwerke Wörgl GmbH
Zauberwinklweg 2a | 6300 Wörgl

T 05332 725 66 | F 05332 725 66 305
stadtwerke@woergl.at | www.stadtwerke.woergl.at

Notfallnummern

- 122 Feuerwehr
- 133 Polizei
- 144 Rettung